

Futura

MASSA ACRÍLICA

EXTERIOR e INTERIOR

ALVENARIA, FIBROCIMENTO,
REBOCO, GESSOS, DRYWALL

PAREDE
LISINHA

SUPER
RESISTENTE

FÁCIL DE
APLICAR E LIXAR

ALTO PODER DE
ENCHIMENTO

PESO LÍQUIDO:
25kg

Veja abaixo
como no
trabalho faz
a diferen

UNIVERSIDADE
Futura

Pintura na
melhores

A Universidade
forma profissio
pintura e espe
já é pintor para
possam levar o
serviço e toda
ao seu cliente.
Preparamos o
empreender, fa
pintura o seu
gerando nova
e melhorando
do serviço ent

Uma **tinta de qualidade** e um **profissional competente** têm um poder transformador nos ambientes e, portanto, na vida das pessoas.

E o primeiro passo para uma pintura perfeita está na preparação da superfície! Se a busca for por uma parede bem nivelada e lisinha o produto é esse aqui: **MASSA CORRIDA FUTURA**.

Fácil de aplicar, mais fácil ainda de lixar! Super macia e com excelente poder de cobertura, enchimento e rendimento, é indicada para nivelar e corrigir qualquer pequena imperfeição em paredes de áreas internas e sem contato com a água.

FERRAMENTAS



Desempenadeira de aço lisa e rodo de borracha (grandes áreas)



Espátula de aço ou plástico (pequenas áreas)

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso (sem diluição)

DEMÃOS

1 a 2

RENDIMENTO

25 m²
acabados por embalagem

SECAGEM

AO TOQUE: **1 h**

ENTRE DEMÃOS: **2 a 3 h**

FINAL: **12 h**

PINTAR REQUER CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA. Veja porque:

PREPARANDO A SUPERFÍCIE: (ABNT 13245)

Antes de começar, a parede deve estar limpa, uniforme, seca e sem marcas de gordura. Após lixar, é preciso tirar todo o pó que sobrar e remover partes soltas.

COMO ESTÁ A SUPERFÍCIE?

O QUE FAZER?

Nova e sem pintura

É preciso ter paciência e aguardar a cura do reboco de, no mínimo, 30 dias. Em seguida, aplicar 1 demão de **SELADOR ACRÍLICO FUTURA** ou **FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA FUTURA**.

Velha e em bom estado (sem pintura)

É só lixar e eliminar o pó com pano branco umedecido em água, aguarde secar e aplique 1 demão de **SELADOR ACRÍLICO FUTURA** ou 1 demão do **FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA FUTURA**.

Pintada

Hora de eliminar partes soltas e, onde a superfície estiver brilhante, lixar até a perda total do brilho. Parede pintada com partes soltas, mal aderidas ou com bolhas: aqui é necessário raspar ou escovar a superfície eliminando partes soltas, em seguida aplicar **FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA FUTURA**.

Com manchas de gordura ou graxa

Lavar com água e sabão ou detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.

Mofada

É necessário limpar com solução de água sanitária com água limpa na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem.

Com umidade

Se há umidade, a causa do problema deve ser identificada. A pintura terá início somente após o tratamento correto.